

Drum Stimmen

Coated Felle sind gedämpfter/trockener

Toms:

- Wenn Tom offen -> schauen, ob alle Schrauben innen fest
- Tom evtl. auf Tom-Hocker stellen mit Decke zum Dämpfen der Gegenseite oder einfach umdrehen

Schlagfell:

- Ring rundum fingertight anziehen
- Zeige und Mittelfinger in Mitte drücken und **dort lassen**
- Falten kreuzweise durch Anziehen gerade so rausziehen
- Vordehnen, mit Handballen tief drücken (evtl. Decke oder so zum Schutz)
- Ggf. an den Schrauben gleich stimmen (Mellow Mallet oder Mittelfinger) und gegenüberliegendes Anziehen.

Resofell:

- Wie Schlagfell...
- Beide Felle gleicher Ton: So klingt die Trommel am längsten. Sauberer und klarer Ton mit sehr viel Sustain.
- **Resonanzfell etwas höher gestimmt (kleine Terz), wird der Ton etwas kontrollierter, überträgt sich aber auch besser und noch klarer (Jazz), z.B. durch ¼ Umdrehung mehr überall!**
- Resonanzfell tiefer gestimmt als das Schlagfell, dann wird der Ton deutlich kürzer und der Ton fällt nach dem Anschlag ab (Rock).
- Tom in sich angleichen durch Anschlagen an den Schrauben
- 10" – 12" – 14" große Terz Unterschied, D3 – A#2 – F#2

Snare:

- Auf Decke oder Teppich legen oder einfach umdrehen auf Ständer
- **Achtung** Resofell nie mit Stick anspielen, nur Finger oder Mellow Mallet! Snareteppich ggf. mit Stick abheben, wenn man die Stimmung an den Schrauben prüfen/angleichen will.

Resofell:

- 1:3 Top-Head to Bottom-Head Spannung, 2 Drum-Keys für equal tension, sehr stramm, z.B. 7x ½ U ab Fingertight.

Schlagfell:

- Von Fingertight rundum 3x ½ U mit 2 Drum-Keys. Von da aus ggf. ½ U rauf oder runter stimmen. Evtl. noch Stimmung an den Schrauben angleichen
- Evtl. Moongel dann noch

Bassdrum:

- Schlagfell und Resofell erstmal Fingertight. Dann Dehnen mit den Handballen.
- Schlagfell: In der Mitte eindrücken, dann „Tune it flat and turn it back“ 1/4 U, so dass evtl. winzige Falte wieder kommt -> maximaler „Bums“. Das ist nur minimal weg vom Fingertight.
- Jazz ein wenig höher gestimmt = tighter, mehr Ton, Reso je tighter desto mehr Sustain
- Resofell: In der Mitte eindrücken, dann „Tune it flat“. Dann 2-3 x ½ Umdrehung höher