

CH1	Kanal	DMX-512 Wert	Bereit	Automatik Steuerung	Steuerungs Programme	126~167	Inteme Programe	126~167	Programmablaufe	168~209	Effekt Steuerung	168~209	Musik Steuerung	Steuerungs	CH2
CH3	Effekte	0~255	Auswahl der 26 Effekte	0~127	Position anwählen	128~255	Geschwindigkeit	128~255	Level Dreheung	0~85	Effekt Dreheung	86~171	Level Dreheung	86~171	CH4
CH4	Level Dreheung	0~127	Position anwählen	128~255	Geschwindigkeit	128~255	Level Dreheung	128~255	Effekt Dreheung	86~171	Level Dreheung	86~171	Level Dreheung	86~171	CH5
CH5	Effekt Dreheung	0~85	Geschwindigkeit	86~171	Level Dreheung	172~255	Effekt und Level	172~255	Levedrehung	0~85	Effekt Bewegung	86~171	Zoom Effekt	172~255	CH6
CH6	Zoom Effekt	86~171	Geschwindigkeit	86~171	Level > Klein	0~85	Schrittweise	86~171	Level Bewegung	0~85	Schrittweise	86~171	Level Bewegung	86~171	CH7
CH7	Level Bewegung	86~171	Geschwindigkeit	172~255	Komination beider	172~255	Geschwindigkeit	172~255	Komination beider	0~255	Helligkeit (0-100%)	0~255	Intensität	0~255	CH9
CH9	Intensität	0~255	Helligkeit (0-100%)	0~255	Geschwindigkeit	0~255	Strobe Effekt	0~255	Geschwindigkeit	0~255	LED Kranz Effekt	0~255	Variabel	0~255	CH10

DMX-Protokoll

1	DMX 512 Modus	Dip-Schalter (on)	1-9: adressieren, 10: on
2	Musikmodus (Master)	1: ON, 2-10: OFF	Musikmodus (Master)
3	Automoduls (Master)	9 ON, alle anderen OFF	Automoduls (Master)
4	Slave Modus	1-9: OFF, 10: ON	Slave Modus

#### **Einstellungen des Betriebsmodi**