

# *lightmax* **XX** by **FAME**

**Bedienungsanleitung Led Par 64 10mm**



## Anleitung Led Par 64 10mm



### Technische Daten:

Stromanschluss:	240 Volt
Stromaufnahme:	22 Watt
LED Leistung:	60x Rot, 60x Grün, 63x Blau
DMX Steuerung:	4 Kanäle
DMX Anschluss:	3 Pin XLR
Abstrahlverhalten:	Ca. 30°
Größe:	290 x 230 x 230
Gewicht:	2,0 Kg

### Automatischer Modus:

Wenn sie den Scheinwerfer im Stand alone Betrieb betreiben möchten, stellen sie bitte immer den Dip-Schalter 10 auf OFF!  
Um eine feste Farbe einzustellen, stellen sie bitte den jeweiligen Dip-Schalter auf ON. Der erste Dip-Schalter ist für die Farbe Rot, der zweite für die Farbe Grün und der dritte für die Farbe Blau. Um eine Mischfarbe zu erzeugen, stellen sie bitte jeweils 2 oder 3 Dip-Schalter an.

Wenn sie einen automatischen Farbwechsel Modus einstellen möchten, stellen sie die Dip-Schalter 4, 5 oder 6 auf on, um den jeweiligen Farbwechsel Modus zu wählen. Stellen sie die Dip-Schalter 7 und 8 auf ON bzw. OFF, um die Geschwindigkeit des Farbwechsels zu kontrollieren.

### Sound to Light – Musikmodus:

Um den „Sound to Light“ Modus zu aktivieren stellen sie bitte den neunten Dip-Schalter auf on, alle anderen Schalter auf OFF.

### DMX Modus:

Stellen sie den zehnten Dip-Schalter auf ON. Nun befindet sicher der Scheinwerfer im DMX Modus. Stellen sie nun die jeweilige Adresse ein.

DMX Kanal:	DMX Wert:	DMX Funktion:
1	000-255	Rot (0-100%)
2	000-255	Grün (0-100%)
3	000-255	Blau (0-100%)
4	000-189 189-250 250-255	Dimmer Strobe Keine Funktion