

**Sonor Hilite Exclusive Drum Set, komplett**

110 250..	<b>EHK 325-1</b>	Drum Set bestehend aus: . . . . . EHG 22, EHT 12, EHT 13, EHFT 16, EHD 700, Z 5533b K, Z 5370 B, 2 EZ 8290, EZ 8494, EZ 8590	3.760,—
110 251..	<b>EHK 325-2</b>	Drum Set bestehend aus: . . . . . EHG 22, EHT 12, EHT 13, EHFT 16, EHD 700, Z 5533b K, Z 5370 B, 2 Z 9290 B, Z 9494 B, Z 9590 B	3.680,—

**Sonor Hilite Drum Sets, komplett**

110 200..	<b>HK 325-3</b>	Drum Set bestehend aus: . . . . . HG 22, HT 12, HT 13, HFT 16, HD 700, Z 5533b, Z 5370 B, 2 Z 9290 S, Z 9494 S, Z 9590 S	3.012,—
110 201..	<b>HK 325-4</b>	Drum Set bestehend aus: . . . . . HG 22, HT 12, HT 13, HFT 16, HD 700, Z 5533b, Z 5365, 2 Z 5262, Z 5467, Z 5567	2.590,—

1 = Hilite Exclusive Hardware, Kupfer  
 2 = Protec Hardware, Black  
 3 = Protec Hardware, Silber  
 4 = Performer Hardware, Chrom

**Sonor Hilite Exclusive (Einzel-Drums)**

111 250..	<b>EHD 500</b>	14" x 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	Snare Drum . . . . .	650,—
111 251..	<b>EHD 700</b>	14" x 7"	Snare Drum . . . . .	660,—
112 250..	<b>EHG 18</b>	18" x 15"	Bass Drum . . . . .	884,—
112 251..	<b>EHG 20</b>	20" x 16"	Bass Drum . . . . .	925,—
112 252..	<b>EHG 22</b>	22" x 17"	Bass Drum . . . . .	1.012,—
112 253..	<b>EHG 24</b>	24" x 17"	Bass Drum . . . . .	1.070,—
113 250..	<b>EHT 8</b>	8" x 8"	Tom Tom . . . . .	330,—
113 251..	<b>EHT 10</b>	10" x 9"	Tom Tom . . . . .	344,—
113 252..	<b>EHT 12</b>	12" x 10"	Tom Tom . . . . .	362,—
113 253..	<b>EHT 13</b>	13" x 11"	Tom Tom . . . . .	400,—
113 254..	<b>EHT 14</b>	14" x 12"	Tom Tom . . . . .	446,—
113 255..	<b>EHT 15</b>	15" x 13"	Tom Tom . . . . .	475,—
114 250..	<b>EHFT 14</b>	14" x 15"	Stand Tom . . . . .	538,—
114 251..	<b>EHFT 15</b>	15" x 16"	Stand Tom . . . . .	566,—
114 252..	<b>EHFT 16</b>	16" x 17"	Stand Tom . . . . .	587,—
114 253..	<b>EHFT 18</b>	18" x 18"	Stand Tom . . . . .	645,—

**Sonor Hilite (Einzel-Drums)**

111 200..	<b>HD 500</b>	14" x 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	Snare Drum . . . . .	520,—
111 201..	<b>HD 700</b>	14" x 7"	Snare Drum . . . . .	530,—
112 200..	<b>HG 18</b>	18" x 15"	Bass Drum . . . . .	707,—
112 201..	<b>HG 20</b>	20" x 16"	Bass Drum . . . . .	740,—
112 202..	<b>HG 22</b>	22" x 17"	Bass Drum . . . . .	810,—
112 203..	<b>HG 24</b>	24" x 17"	Bass Drum . . . . .	855,—
113 200..	<b>HT 8</b>	8" x 8"	Tom Tom . . . . .	264,—
113 201..	<b>HT 10</b>	10" x 9"	Tom Tom . . . . .	275,—
113 202..	<b>HT 12</b>	12" x 10"	Tom Tom . . . . .	290,—
113 203..	<b>HT 13</b>	13" x 11"	Tom Tom . . . . .	320,—
113 204..	<b>HT 14</b>	14" x 12"	Tom Tom . . . . .	357,—
113 205..	<b>HT 15</b>	15" x 13"	Tom Tom . . . . .	380,—
114 200..	<b>HFT 14</b>	14" x 15"	Stand Tom . . . . .	431,—
114 201..	<b>HFT 15</b>	15" x 16"	Stand Tom . . . . .	453,—
114 202..	<b>HFT 16</b>	16" x 17"	Stand Tom . . . . .	470,—
114 203..	<b>HFT 18</b>	18" x 18"	Stand Tom . . . . .	515,—





## Sonor Exclusive Hardware, Kupfer

115 604 01	<b>EZ 8290</b>	Cymbal Ständer . . . . .	220,—
115 603 01	<b>EZ 8494</b>	Hi-Hat mit einstellbarer Federspannung . . . . .	286,—
115 601 01	<b>EZ 8590</b>	Snare Drum Ständer . . . . .	254,—
115 606 01	<b>EZ 8295</b>	Tom Tom Ständer . . . . .	308,—
115 605 01	<b>EZ 8293</b>	Boom Arm . . . . .	76,—

## Sonor Protec Hardware

115 506 01	<b>Z 9290 S</b>	Cymbal Ständer, Silber . . . . .	170,—
115 507 01	<b>Z 9290 B</b>	Cymbal Ständer, Black . . . . .	200,—
115 503 01	<b>Z 9490 S</b>	Hi-Hat, Silber . . . . .	218,—
115 504 01	<b>Z 9494 S</b>	Hi-Hat mit einstellbarer Federspannung, Silber . . . . .	240,—
115 505 01	<b>Z 9494 B</b>	Hi-Hat mit einstellbarer Federspannung, Black . . . . .	260,—
115 501 01	<b>Z 9590 S</b>	Trommelständer, Silber . . . . .	210,—
115 502 01	<b>Z 9590 B</b>	Trommelständer, Black . . . . .	230,—
115 508 01	<b>Z 9295 S</b>	Tom Tom Ständer, Silber . . . . .	260,—
115 509 01	<b>Z 9295 B</b>	Tom Tom Ständer, Black . . . . .	280,—
115 510 01	<b>Z 9293 S</b>	Boom-Arm, Silber . . . . .	69,—
115 511 01	<b>Z 9293 B</b>	Boom-Arm, Black . . . . .	72,—
115 300 01	<b>Z 5370 B</b>	Fußmaschine, Black . . . . .	169,—
116 506 01	<b>Z 5511b K</b>	Einzelhaltegelenk, Kupfer . . . . .	65,—
116 500 01	<b>Z 5533b</b>	Doppel-Haltegelenk, verchromt . . . . .	165,—
116 501 01	<b>Z 5533b K</b>	Doppel-Haltegelenk, Kupfer . . . . .	180,—
116 502 01	<b>Z 5536b</b>	Dreifach-Haltegelenk, verchromt . . . . .	225,—
116 503 01	<b>Z 5536b K</b>	Dreifach-Haltegelenk, Kupfer . . . . .	250,—
116 504 01	<b>Z 5538b</b>	Zusatz für Vierfach Haltegelenk, verchromt . . . . .	190,—
116 505 01	<b>Z 5538b K</b>	Zusatz für Vierfach Haltegelenk, Kupfer . . . . .	210,—
115 500 01	<b>Z 9390</b>	Fußmaschine . . . . .	126,—

## Signature Bronze Snare Drum

111 912 01	<b>HLD 593</b>	14" x 4" Snare Drum . . . . .	850,—
------------	----------------	-------------------------------	-------

## Percussion

189 103 01	<b>P 532</b>	32" Ø (81 cm) Pedalpauke, Tonumfang C - A . . . . .	1.750,—
------------	--------------	---	---------

## Orff · Schulmusik · Therapie

### Klangwürfel

206 070 01	<b>KW 1</b>	Klangwürfel bestehend aus den Tönen f', g', b <sup>b</sup> , c'' . . . . . mit 1 Paar Schlägel Sch 5	120,—
206 071 01	<b>KW 2</b>	Klangwürfel bestehend aus den Tönen a', h', d'', e'' . . . . . mit 1 Paar Schlägel Sch 5	120,—

### Schlitztrommel

206 063 01	<b>L 2629/1</b>	Schlitztrommel, extra groß, mit 8 Tonzungen . . . . .	125,—
------------	-----------------	---	-------

### Sonor Farbglockenspiel

285 050 01	<b>G 13</b>	Farbglockenspiel, Tonumfang c''' - f''' . . . . .	30,20
------------	-------------	---	-------

### Tragegriffe für Großbaß-Instrumente

247 010 01	<b>TG</b>	Anschraubbarer Tragegriff für Großbaß-Instrumente, . . . . . nachträglich an Rastplatte anschraubbar mit und ohne Ständerbeine	40,—
------------	-----------	---	------