

Das Gerät arbeitet mit 6 DMX Kanälen:

| CH-1 | CH-2 | CH-3 | CH-4 | CH-5 | CH-6 | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|
| R | G | B | MACRO | Speed/Strobe | MODE | |
| 0 OFF | 0 OFF | 0 OFF | 0~15 Macro OFF | 0~15 OFF | Color Setting 0~31 | |
| 1~255 Dimmer | 1~255 Dimmer | 1~255 Dimmer | | 10~255 STROBE with 16 adjustable Speeds | | |
| 0~15 OFF | 0~15 OFF | 0~15 OFF | | 0~255 SPEED | | Lightness decreasing (FADE OUT) 32~63 |
| 16~255 ON | 16~255 ON | 16~255 ON | | | Lightness increasing (FADE IN) 64~95 | |
| 0~15 OFF | 0~15 OFF | 0~15 OFF | | | FADE OUT & IN mode 96~127 | |
| 16~255 ON | 16~255 ON | 16~255 ON | | | | Mix color automatically 128~159 3-Color flash in turn (Chasing) 160~191 7-Color flash in turn (Chasing) 192~223 |
| 0~255 NA | 0~255 NA | 0~255 NA | | | 0~255 NA | |
| 0~255 NA | 0~255 NA | 0~255 NA | | 16~255 Macro ON | 16~255 STROBE | |

Technische Daten

Stromversorgung: max. 230-240 V/AC, 50Hz
Leistungsaufnahme: max. 20W

1. Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist nur für Freizeitanwendungen (Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch.
- Nur von ausgebildeten Personen zu bedienen.
- Benutzen Sie nur Sicherungselemente und Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder reparieren.

1.1. Hinweise für den sicheren und korrekten Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es nicht direkt der Sonne oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 23°F (-5°C) oder über 102°F (39°C). Setzen Sie das Gerät nicht in Regen oder Feuchtigkeit aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wind und Regen

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, die vor Feuchtigkeit, Wind und Regen geschützt sind.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät zu reparieren. Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu verschieben. Wenn Sie das Gerät einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus.